

東芝ビデオコンピューター 取扱説明書

COM-100



お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。 お読みになったあと保証書とともに大切に保存してください。 このたびは東芝ビデオコンピューター COM-100 をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。

このビデオコンピューターはビジコンコントローラー(キーボード)A,Bを使って下記ゲームをすることができます。また別売りカセットを使うと別のゲームもできます。

ゲームを始める前に、この取扱説明書をよくお読みください。

ビデオコンピューター本体ゲーム内容 -

落<u>書き</u>→テレビの画面に絵や文字をかくことができます。

ボーリング → 2人でボーリングゲームが楽しめます。

模様書き→コンピューターが模様をかいたり、模様をかく手助けをしてくれます。

カーレース ライセンスA 約2分間でレースをする時間制のゲームです。


加算ゲーム →画面に出た数字を加算するゲームです。速さと正確さを競ってください。

テレビへの接続のしかた

で使用中のテレビに、このビデオコンピューターを取り付けるときは良くこの項をお読みになって正しく取り付けてください。

正しく接続されていないと正常なゲームができないことやテレビの画面が正常に出ないことがあります。

アンテナ切換えスイッチの取り付けかた



このビデオコンピューターはVHF放送の空チャンネル(1または2 チャンネル)を使用しますのでまずテレビのアンテナ端子板からア ンテナ線をはずしてください。

〈300Ω (平行フィーダー線) の場合〉


取りはずしたアンテナ線を付属のアンテナ切換えスイッチの入力 端子に300Ω・75Ωをまちがえないように接続してください。

● アンテナ切換えスイッチから出ているフィーダー線をテレビの V

このとき、はずしたアンテナ線が同軸ケーブル (75Ω) で接続されているときは、テレビのアンテナ端子板にある 75Ω / 300Ω 切換えレ

HFアンテナ端子(300Ω)に接続してください。


バーを300Ω側に切り換えてください。



⟨75Ω (同軸ケーブルの場合)⟩



● ビデオコンピューターから出ている出力ケーブルをアンテナ切換 えスイッチのビデオコンピューター端子に接続してください。



これでテレビへの接続は終りです。 ビデオコンピューターをお使いになるときはアンテナ切換えスイッチのツマミをビデオコンピューター側に、テレビを見るときはテレビ側に切り換えてください。


各部のなまえ



電源について

このビデオコンピューターは、ご家庭の電源コンセントから付属のACアダプター(AD-800)を使ってゲームを行ないます。

- ●ACアダプターのプラグを本体の電源アダプター接続端子に接続し、ACアダプターを電源コンセントに接続してください。
- ※ACアダプターのプラグを差し込むときや、抜くときは本体の電源 スイッチを切ってください。
- ビデオコンピューターを使用しないときは、ACアダプターを電源 コンセントから抜いてください。





ご注意

必ず付属のACアダプター(AD-800)を使用し、他のACアダプターは絶対に使用しないでください。

ゲームの楽しみかた(操作手順)

ビデオコンピューターを使うときは次の手順で行なってください。





本体(底面)



- 1チャンネルでテレビ放送をしている 地区では2CHに
- 2 チャンネルでテレビ放送をしている 地区では1 CHに切り換えてください。

テレビ VHF 微調整のしかた



VHF チャンネルツマミと 2 重軸になっている VHF 微調整ツマミを押しながら右または左に回します。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

- アンテナ切換えスイッチのツマミをビデオコンピューター側に切り換えてください。
- ②テレビの電源スイッチを入れチャンネルを1または2チャンネル のどちらか放送のしていない方に合わせてください。
- ※このビデオコンピューターはあらかじめ 2 チャンネルに調整してありますので 2 チャンネルが一般の放送をしている所では本体裏側にある切換えスイッチをドライバー等の細いもので 1 CHに切り換えてください。
- ③ ACアダプターを接続し電源スイッチを「入」にし、電源表示ランプが点灯していることを確認してください。
- ④本体クリアーボタンを押し、次にコントローラーAのキー②を押すとテレビ画面にボーリングの映像が映し出されます。

#一①を押すと落書き キー②を押すとボーリング ※クリアーボタンを押し キー③を押すと模様書き キー④を押すとカーレース キー⑦を押すと加算ゲーム

- ※ 映像がもし不鮮明なときは、テレビの微調整ツマミで調整し、鮮明な映像になるようにしてください。
- ⑤画面の背景が緑色、枠が黄色、ボールの赤色、ピンの青色がきれいに出ていないときはテレビの色調整ツマミで調整し、また映像のコントラスト(濃淡)、明るさツマミも適正に調整してください。
- ⑥ 音量はテレビの音量ボリュームで適当な大きさに調整してください。(ボーリングのときコントローラーA(左)のキー2、5、8のいずれかを押すと音が出ます。)
- ⑦テレビを見るときはアンテナ切換えスイッチのツマミをテレビ側に切り換えてください。

● 落書き(1人用-コントローラーBを使います。)

このゲームはテレビの画面に絵や文字をかくことが出来ます。







第1図



コントローラーB



第2図





第3図



第4図



第5図



第6図

- **コントローラーA** 1)クリアーボタンを押します。
 - 2) コントローラーΑのキー①を押すと画面左下に赤点(■)が出ま す。(第1図)
 - 3) 次にコントローラーBを使い絵や文字をかきます。
 - 4) コントローラーBのキー1、2、3、4、6、7、8、9を押 すと左図の矢印の方向に移動しながら画面にかいて行くことが 出来ます。

このときキーを1回押すと1つ移動し、押し続けると選択した キーの矢印の方向に移動しながらかき続けます。

- 5) 例えばキー③を7回、キー①を3回、キー②を3回キー⑨を3 回押してください。 第2図のような図がかけます。
- 6) 色を変えるとき

キー5またはキーOを押すと色が変わります。 **キ**-**5**を1回押すことに 赤 → 黄 → 青 → 点滅 で繰り返え します。

キー図を1回押すごとに、こんどはキー⑤と反対に → 赤 → 点滅 → 青 → 黄 ー を繰り返えします。

- (注) ボタンを押しつづけるとコンピューターが上記の色選択を繰り返します ので希望の所で止めて点の色または点滅を確かめてください。
- 7) 希望の色に変えたあと移動したい方向のキーを押してください。 例えば黄色に変えたあと、キー6を5回押すと第3図のように なります。
- 8) かく場所を移動させるとき

6) の色を変えるときのようにキー⑤またはキー⑥を押して点 滅にしてください。次に点滅の状態にしたままかき始めたい場 所までキーを押して移動させてください。

例えば点滅にしてからキー2を7回押すと第4図のように7回 目で点滅しています。


(注) 最初に点滅の状態にして、お好みの場所を決めて、かき始めることも


次にキー5またはキー〇で希望の色を出してかき始めてくださ い。第5図では青にしてからキー4を4回押しました。

- 9) かいたものを消したいとき キー5またはキーOで点滅にしてください。 点滅の状態にしたままかいたときと逆方向のキーを押してください。 第6図のようなときは、キー6を4回押します。
- 10) 以上のようにコントローラーBのキーを使って絵や文字をかき 込んでください。
- 11) 画面にかいた絵や文字をすべて消したいときや、再びかき始め たいときはクリアーボタンを押してから、コントローラーAの キー[]を押してください。


●ボーリング(2人用 – 両方(A,B)のコントローラーを使います。)

このゲームは実際のボーリングと同じようにあそべます。





第2図





第4図

Bプレーヤー

のフレーム数

- 1) クリアーボタンを押します。
 - 2) コントローラーAのキー②を押すと、得点、フレーム数が数秒間表示されます。(第1図)
 その後、ボーリングアレーが出て画面左側でボールが上下に移動します。(第2図)
 - 3) A(左)側のプレーヤーから投球を行ないます。(投球は1回目、2回目を行ないますが、ストライクのときは1回で終りです。)
 - 4) ボールはコントローラーA、Bとも キー②を押すと上に曲ります。 キー⑤を押すとストレートボール キー⑧を押すと下に曲ります。 (第3図)
 - 5) ボールのタイミングに合わせ希望のボタンを押してください。
 - 6) 投球が終わると 得点が現われ、Aのプレーヤーの得点とBの プレーヤーのフレーム数が画面右側に表示されます。 (第4図)
 - 7)次にBのプレーヤーがコントローラーBのキー2、5、8のいずれかを押して投球します。
 - 8) 10フレームまで交互にプレーし終わると、総合の得点が表示され同時にEND(終リ)が表示されます。
 - (注) ブレーヤーがコントローラーのキー②、⑤、⑧を押すまでボールは上下に動き続けます。
 - ボールがピンに当らないときは画面にMISSと表示されます。 スペアーは15点で画面にSP-15と表示されます。 ストライクは20点で画面にST-20と表示されます。
 - ストライクは20点で画面にST-20と表示されます。 バーフェクトゲームの時は200点です。
 - 実際のボーリングと違い最終フレームにストライク、または、スペアーが出ても、ふたたび投球はできません。
 - ※実際のボーリングと同じ得点をつけて楽しむこともできます。
 - 得点シートを作ると実際のボーリングと同じに楽しむことができます。ただし、このとき、最終フレームでストライクまたはスペアーが出たときはクリアーボタンを押して、コントローラーAのキー2を押してから最終の投球を行なってください。

● 模様書き(1人用-コントローラーBを使います。)


このゲームはあなたがかいた模様をコンピューターが無数にかいたり、模様を作る手助けをしてくれます。また単に模様をかくだけでなく、色々な変化も楽しめます。



第 1 図 コントローラーA ゲーム選択 繰り返し模 様を書く



第2図



- 1) クリアーボタンを押します。
- 2) コントローラーAのキー③を押してはなすと画面左下に赤点(■) がでます。(第1図)
- 3)簡単な形または図形をコントローラーBのキー①、②、③、④⑥、⑦、⑤、⑨でかき込んでください。
 - ※かきかた、色の選択などは4ページ「落書き」のときと同じてす。例えばキー③を3回、キー⑥を3回、キー③を3回押します。(第2図)
- 4) 次にコントローラーAのキー図を再び押すと先ほどかき込んだ 図をコンピューターが何回も繰り返しながら模様をかいていき ます。 画面を見ていてください。 止めるときはコントローラーAのキー図を押してください。

再び模様書きを続けるときはコントローラーAのキー図を押します。

※模様書きは複雑な模様をかいてからコンピューターをスタートさせる必要はありません。

簡単な模様でもコンピューターが手助けしてすばらしい模様に仕上げてくれます。

※複雑な模様をかいたときはコントローラーAのキー③を押さなく ても自動的に模様をかき始めます。

(キーを130回押すとコンピューターが自動的にかき始めます。)

- ※洋服の柄や、装飾品の柄を決めるときの参考にしたり、いろいろな模様の変化を楽しめます。
- 模様の例をためしてください。 (ゲームをやりなおすときは、クリアーボタンを押した後コントローラーAのキー③を押します。)
- 例 1 コントローラーB のキーを6 -6 -2 -2 -6 と押したのち、コントローラーA のキー3 を押して画面を見ていてくたさい。
- 例 2コントローラーBの+- ϵ 3-3-5-2-3-5-3-コントローラーAの+-3を押して画面を見ていてください。
 - 模様書きのなかに、さらに違った模様をかいたり、落書きもできます。模様書きを止めたあと(コントローラーAのキー図を押す)、コントローラーAのキー団を押し、コントローラーBで模様書きの上に落書きができます。(かきかたは4ページの落書きと同じです)また、模様書きの上に別の模様を書くときは、コントローラーAのキー団を押したあと、次にキー図を1回押してから模様にしたい形や図形をかきます。(かきかたは4ページの落書きと同じです)あとは4)と同じ手順です。
 - (注) 模様書きは、スタートさせるときの色や場所によっていろいろな変化が楽しめます。コントローラーAのキー①を押して色やスタートの場所を選択してから、キー②を押し、形や図形をかくと、さらにちかった色や模様も楽しめます。


模様書 きと、落書きは下の図のような関係 になっています。




●カーレース(1人用ーコントローラーBを使います)


このゲームは約2<mark>分間で車を走らせ</mark>る時間制のゲームです。。。


コンピューターが操作する対抗車との衝突をさけながら車を操縦してください。



コントロールスティック (コントローラーBに取り付けます)







第4図

86点以上-チャンピオン

76~85点-プロレーサー

46~75点-普通

36~45点-初心者

35点以下 - 免許取り消し

このゲームは付属のコントロールスティックを使います。

コントロールスティックは、コントローラーBに取り付けてくだ さい。

(コントロールスティックの取り付けかたは9ページをご覧ください)

- 1) クリアーボタンを押します。
- 2) コントローラーAのキー4を押してください。画面に車が2台 現われます。(第1図)
- 3) 画面上部に出た車(赤)はコンピューターが操作する車です。
- 4) あなたの車(青)はコントローラーBに取り付けたコントロール スティックで操作してくたさい。
- このゲームはライセンス A(やさしいレース)とライセンスB (むずかしいレース)の2種類あります。

ライセンスAのときはコントロールスティックの<mark>◎ボタン、ラ</mark> イセンスBのときはコントロールスティック上部のボタンを押 し車をスタートさせてください。(初めはライセンスAで行ない、 なれてきたらライセンスBでむずかしいレースに挑戦してくだ さい。対抗車の動きが速くなります。)(第2図)

5) コントロールスティックは

前に倒すと車が加速します。(スタートしてからスピードを出 したいときに加速してください)

後に倒すと車が減速します。(減速したあとは加速しな いとスピードはでません。)

左に倒すと車が左に移動します。

右に倒すと車が右に移動します。

コンピューターが操作する対抗車との衝突をさけなから車を操 縦してください。(第3図)

- 6)約2分間のレースが終るとスピードと走った距離によりコンピ ューターが得点を表示します。(第4図)
- ●レーススタート後、コントロールスティックを前に倒しスピード を上げ、できるだけ衝突をさけ操縦すると良い点が出ます。 また、できるだけ蛇行運転をさけ、場合によっては車をまっすぐ 走らせ対抗車を抜くと、より高い得点が得られます。
- ■コントロールスティックを取り付けなくても楽しむことができま す。

このときライセンスAのスタートはコントローラーBのキーO ライセンスBはキー⑤を押します。


- キー2を押すと加速します。
- キー8を押すと減速します。
- キー4を押すと左へ移動します。
- キー6を押すと右へ移動します。

●加算ゲーム(1人用-どちらか片方のコントローラーを使います。) 2人用-両方のコントローラーを使います。

テレビ画面に出た3つの数字をたし算して、早さと、正確さを競争するゲームです。 小学校低学年の勉強や大人の頭の体操にもなります。

コントローラーA





1人ゲーム得点の例



第2図

第1図

2人ゲームの得点の例



第3図

● 1人でゲームをするとき

- 1) クリアーボタンを押します。
- 2)コントローラーAのキー図を押してはなすと画面の上側に得点が表示され、2~3秒後に3つの数字が画面の下側に出ます。
 (第1図)
- 3) コントローラーAかBのどちらか片方を使い、できるだけ早く、 正確に、3つの数字をたした数と同じキーを押してください。
- 4) 例えば画面に323と出たら3+2+3を計算し合計が8ですから、すばやくコントローラーのキー**B**を押してください。
- ※まちがったキーを押し<mark>たときは、再びキーを押しなおしても得点</mark> できません。

2人でゲームをするとき

- 1) 1人でゲームするときと同様にクリアーボタンを押したのちコントローラーAのキー**②を押**します。
- 2) 1人がコントローラーA、もう1人がコントローラーBを使い お互いに早く、正確に、3つの数字のたした数と同じキーを押し てください。どちらか早く正解を押した方の得点になります。
- ※まちがってキーを押したときは再びキーを押しなおしても得点できません。
- ※加算ゲームは自動的に進行します。それぞれの組み合わせは5~ 6秒間だけ表示され、次の問題へと進行します。
- ※出題は20間で終りです。数字が画面の下側に出なくなると終りで、 それぞれのプレーヤーの合計得点が表示されます。(第2、3図)
- ※早く答えるほど得点は高くなり、1問の最高得点は11点です。

得点(1人でゲームをするときの目安にしてください)

220点一完ぺき、天才です。

200~219点-非常に優秀です。

180点199点 - 優秀

150~179点 - 平均

150点未満ー計算器を使った方が良いと思われます。

ントロールスティックの取り付けかた

コントローラー (先端側)



コントロールスティック (先端側)



(手前側)

第1図

(手前側)

- ■取り付けかた
- ① 先端側から コントロー ラーに差し
- ■取りはずしかた
- ②手前側を 押す
- 第2図

- 1. ビデオコンピューター本体からコントローラーを取りだします。
- 2. 付属のコントロールスティックをコントローラーの上からかぶ せて使用します。取り付けるときは先端側を先に差し込み、手 前を押し付けてかぶせてください。(第1、2図)
- 3) コントロールスティックをコントローラーから
はずすときは、 第3図のように、裏がえしにしてコントローラーの先端部を 押しつけてください。 手前側のストッパーがはずれたあと第4図のように、コント ロールスティックの側面を支えて、手前の切り欠き部から、 コントローラーを下方へはずしてください。
- ▶先端のツメをこじ上げたり、押しつけないようにご注意くださ




注意とお願し



このようなときは故障ではありません。









- 画面または映像が出ない
- テレビの電源とビデオコンピューター電源スイッチが入っていま
- ビデオコンピューターのチャンネル切換えスイッチとテレビのチ ャンネルが一致していますか。
- アンテナ切換えスイッチがビデオコンピューター側になっていま すか。
- 画面がチラチラしたリ映像が不鮮明
- アンテナ線が正しく接続されていますか。
- テレビのチャンネル微調整は正しく調整されていますか。
- ●ゲームを選択したとき映像が出ない
- ゲームの選択をまちがったとき(ゲームの入っていないキーを押 したとき)は緑色の画面のままです。クリアーボタンを押してか ら、ゲーム選択キーを押しなおしてください。
- ●テレビ放送受像時に画面にしまが出る
- テレビのアンテナが正しく接続されていますか。
- アンテナ切換えスイッチが "テレビ" 側になっていますか。

テレビ放送をごらんになるときは必ずビデオコンピューターの電源は切ってください。

カセットゲームについて

別売りのカセットを使うと本体ゲームのほかに、いろいろなゲームが楽しめます。

- ●算数ドリルCAS-110(四則演算・数あて・数のならびかえ)
 「面則演算が出来ますので小学生の算数教育、大人の方の算数ゲーム、又数あてゲーム、数のならびかえも楽しめます。
- ●スポーツファンCAS-130 (野球・角力) 野球と角力が楽しめます。
- ギャンブラー(I) CAS-140 ブラックジャック(トランプの21点ゲーム) が楽しめます。
- ●スペースコマンド CAS-160 ロケットにより円盤射撃が楽しめます。

カセットゲームについては、ひき続き新しいゲームの発売をおこないます。

仕様

電源	DC9V ACアダプター(AD-800)使用
消費電力	5 W
半導体	LSI8個 トランジスター25石 MSI8個 ダイオード34石 IC8個
外 形 寸 法	幅 450mm×高さ 92mm×奥行 251mm
重量量	2.2 kg
付 属 品	アンテナ切換えス <mark>イ</mark> ッチ(VC-1) 1個 ACアダプター(AD-800) 1個 コントロールスティック 2個

※意匠、仕様は、製品改善のため予告なく変更することがあります。

お 願 い

1. テレビの微調整を正しく合わせてください。

テレビとの接続が終ったあと双方の電源スイッチをON(入)にしても正常な画面が出ないときは、テレビの微調整ツマミをまわし最良の画像に合わせてゲームをお楽しみください。(微調整のしかたはテレビの取扱説明書をご覧ください。)

2. テレビから2 m以上離れた所でお楽しみください。

ゲームをお楽しみいたたくときは夢中になりテレビに近ずき過ぎることがあります。 目を疲れさせないためにも2m以上離れた所でゲームをお楽しみください。 (ゲーム本体の出力ケーブルは約4mあります。)



東京芝浦電気株式会社 テレビ事業部 東 芝 商 事 株 式 会 社

〒104 東京都中央区銀座 5 — 2 — 1 (東芝ビル)

TEL (03)574-5711

※所在地電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

後日のために記入しておくと便利です。

購入店名

電話

購入(据付け)年月日 昭和 年 月 日